

ARCANDIS®-EcoTab

Tablettes pour lave-vaisselle, sans phosphates

Propriétés

Tablettes pour tous les lave-vaisselle domestiques courants sur le marché. ARCANDIS®-EcoTab dissout efficacement les protéines et l'amidon. Fort pouvoir dégraissant. Élimine également les résidus tenaces de thé et café. Résultat impeccable même à basse température. La protection anti-corrosion du verre intégrée permet de laver les verres tout en les préservant. ARCANDIS®-EcoTab est exempt de phosphates, parfums et conservateurs, et respecte par conséquent l'environnement.

Composition (selon 648/2004/CE)

Agent de blanchiment à base d'oxygène 5-15 %, tensioactifs non ioniques < 5 %, phosphonates < 5 %, polycarboxylates < 5 %, enzymes (subtilisine, amylase)
pH solution à 1 % : env. 10,5

Domaine d'application

Pour tout type de vaisselle résistant aux alcalis en porcelaine, verre, inox et plastique. Non adapté pour le lavage de la vaisselle en argent. Nous recommandons de laver à la main les verres en cristal, la porcelaine peinte à la main, les casseroles et poêles en aluminium ainsi que les couverts avec manches en bois. Pour obtenir un résultat optimal, utiliser ARCANDIS®-EcoTab en association avec ARCANDIS®-Splend et ARCANDIS®-Salt.

Application

Respecter le mode d'emploi du lave-vaisselle. Enlever les restes de nourriture puis charger le lave-vaisselle. Vérifier régulièrement la propreté du filtre ainsi que les quantités de sel (pour adoucir l'eau) et de liquide de rinçage, et adapter le dosage à la dureté d'eau locale conformément au mode d'emploi du lave-vaisselle. Retirer l'emballage de la tablette et la placer dans le compartiment prévu pour le produit de lavage. Puis sélectionner le programme de lavage et démarrer le lave-vaisselle. Pour les programmes courts, nous recommandons l'utilisation d'ARCANDIS®-Powder.



Indications

Ce détergent écolabellisé donne de bons résultats à basses températures (55°C). Choisir un cycle de lavage à basse température, faire tourner le lave-vaisselle à pleine charge et ne pas dépasser la dose de détergent recommandée. Cela limitera la consommation d'énergie et d'eau et réduira la pollution de l'eau. À conserver hors de portée des enfants. Pour de plus amples informations, consultez le site Internet suivant : www.ecolabel.eu. L'emballage est recyclable.

Lavage
de la vaisselle

Consommation

Une tablette par cycle de lavage.

SGH 07, Attention (produit concentré) ;
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants.
P305/351/338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337/313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
EUH208 Contient subtilisine. Peut produire une réaction allergique.

Conditionnement

Carton de 60 tablettes de 18 g
Par lot de 5 cartons

Réf. j 56 11 5a

