



Réf. 774453

Efficace sur Coronavirus humain HCoV-229E

Avantages produit

LINGETTES VIRUS STOP

Lingettes désinfectantes à usage unique, pour toutes surfaces, y compris alimentaires et les mains

Possèdent un large spectre de désinfection en éliminant plus de 99.9% des bactéries, les champignons et virus testés*
Recommandées pour la désinfection de nombreux supports et objets : téléphones, poignées de portes, tables, plans de travail, bureaux... et pour l'asepsie des mains.
Lingettes à usage unique prêtes à l'emploi, sans rinçage, séchage rapide.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION

ACTIVITÉ	NORMES	SOUCHES	TEMPS DE CONTACT
*Bactéricide	EN 1276 Condition de saleté	• Pseudomonas Aeruginosa • Escherichia Coli • Staphylococcus Aureus • Enterococcus Hira	1 min
*Bactéricide	EN 13697 Condition de saleté	• Pseudomonas Aeruginosa • Escherichia Coli • Staphylococcus Aureus • Enterococcus Hira	1 min
*Bactéricide	EN 13727 Condition de propreté	• Pseudomonas Aeruginosa • Escherichia Coli • Staphylococcus Aureus • Enterococcus Hira	1 min
*Bactéricide	EN 1500	• Escherichia Coli	30 sec.
*Levuricide	EN 1650 - Condition de saleté	• Candida Albicans	1 min
*Levuricide	EN 13697 - Condition de saleté	• Candida Albicans	1 min
*Levuricide	EN 13624 - Condition de propreté	• Candida Albicans	1 min
*Fongicide	EN 13697 - Condition de saleté	• Aspergillus Brasiliensis • Candida Albicans	5 min
*Virucide	EN 14476 - Condition de saleté	• Virus de la Vaccine souche Ankara ATCC - VR1508	15 min
*Virucide	EN 14476 - Condition de propreté	• Coronavirus Humain 229E	30 sec.
*Virucide	EN 14476 - Condition de propreté	• H1N1 • Norovirus	1 min
*Virucide	EN 14476 - Condition de propreté	• Rotavirus	1 min

Substances actives biocides avec % m/m : Ethanol (N°CAS 64-17-5) 65.8% m/m. Type de produit : TP1 et TP2/TP4.
Type de préparation : Lingette prête à l'emploi imbibée d'un liquide désinfectant.
Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

MODE D'EMPLOI

- Lingette à usage unique prête à l'emploi.
- Respecter le temps de contact selon la désinfection souhaitée.
- Appliquer sur l'ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire.
- Répéter l'application chaque fois que nécessaire.
- Bien refermer l'emballage après chaque ouverture.
- Ne pas réutiliser la lingette. La désinfection ne pourrait plus être garantie.
- NE PAS JETER LA LINGETTE DANS LES TOILETTES

CARACTERISTIQUES

Non-tissé: viscosse blanche
Odeur : alcool
Sécurité selon FDS

CONDITIONNEMENT

Réf. 774453 Flow pack de 100 lingettes, avec couvercle rigide refermable

CONSERVATION

Conserver dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage.
Avant ouverture conservation 24 mois à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de températures.
Dès l'ouverture, utiliser dans le mois.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Usage exclusivement professionnel
Éliminer le contenu et le récipient dans un conteneur à déchets.
Ne pas jeter le produit dans l'environnement. Ne pas avaler.
Ne pas utiliser avec d'autres produits.
Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit.
Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
En cas d'urgence, contacter le Centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



0 800 300 560 Service & appel gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
HEEGEO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC